


管理業務を支援する

Check the Room ～会議室利用状況確認システム～

- ・会議室の予約が埋まっているのに、未使用が多い
- ・利用状況は実際に会議室まで足を運ばないとわからないというお悩みをシステム導入して解決してみませんか？



● Check the Room ～会議室利用状況確認システム～ の特長

● 会議室や鍵の利用状況を一目で確認！

< 会議室利用人数 確認画面 >



< 会議室利用状況 確認画面 >

会議室利用状況				
会議室	利用状況	開始	終了	備考
第一会議室	使用中	13:00		
第二会議室	空き	9:30	10:15	
第三会議室	使用中	13:10		
第四会議室	使用中	13:05		

鍵貸出状況					
鍵	#01	#02	#03	#04	備考
状況	貸出中	貸出可	貸出中	貸出中	


◆ 特徴

- ・会議室の利用状況や利用人数、鍵の貸出し状況を把握することができます。
- ・実績データはDBに保管されるので、後に統計データとして再利用が可能です。

◆ 操作

- ・ブラウザを使用して、サーバーにアクセスするだけで、最新情報の取得が可能です。

システム構成



人もしくはモノにつけたBeacon(製品名:FCS1301)が電波を発信し、BLE Gatewayがその電波を受信することでBLE Gateway Serverと連動して端末(PC/スマートフォン)画面に利用状況が表示されます。

稼働環境

Check the Room ～会議室利用状況確認システム～ は以下の環境が必要となります。

●BLE Beacon

- ・ 業務用薄型Beacon(製品名:FCS1301)

●BLE Gateway

- ・ モバイル端末をBLE Gatewayとして使用することも可能です。
※使用可能な端末は条件がございます。選定時に弊社にご確認お願い致します。
- ・ アクセスポイントに接続するためのインターネット環境が必要です。

●BLE Gateway Server

- ・ Linux(CentOS 7.0以上を推奨)
- ・ NodeJS
- ・ MongoDB

ストラップ付FCS1301



弊社推奨 BLE GW



※太陽誘電株式会社様製

お問い合わせ先

 **Focus Systems**

株式会社フォーカスシステムズ

ITイノベーション事業本部 ビジネスクリエーション部

〒141-0022 品川区東五反田5-24-10 テラサキ第3ビル3F

TEL : 03-5420-2470 FAX : 03-5420-9510

アドレス : wireless-support@focus-s.com