E-Mail：product@focus-s.com

OrderNo.(Focus-W)：＿＿＿＿＿＿＿＿

メール送信日：　　年　　月　　日

FCS1301B注文書

会　社　名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿印
ご担当者名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
T　E　L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【 ご注文内容 】

製品名	ご提供価格(税抜)	数量	合計(税抜)
FCS1301B 10個セット	¥35,000		

【 設定値】

FCS1301B注文書別紙の設定値をご記載のうえ、合わせてメールにて送付をお願い致します。

【 納品先 】

部署名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　〒＿＿＿＿＿＿
住　所＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
役　職＿＿＿＿＿＿　TEL＿＿＿＿＿＿
ご担当者＿＿＿＿＿＿　様

【 お支払条件 】

＿＿＿＿＿締め　＿＿＿＿＿＿支払い　※記載がない場合、請求月末締め、翌月末現金お振込みとさせていただきます。

【 備　考 】

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【 問い合わせ先 】

株式会社フォーカスシステムズ　セキュアサービス室　　TEL　：　03-5420-2470　　E-mail　：　product@focus-s.com

〈備考欄〉

会社名	：	⇐ ここから記入	受付日	：	年 月 日
部　署	：	⇐ ここから記入	フォーカス担当者	：	⇐ ここから記入

FCS1301B ／ timbe　仕様確認シート

／　　シート

1 購入製品　　□FCS1301　　□timbe

2 購入数量　　【　　（本紙の設定個数）　／　　（ご購入数合計数）　】個

3 企業識別子

□Focus Systems　　□Apple

4 電池残量

□有　　□無　　□旧ファーム方式

5 電源ON/OFF機能

□有　　□無

6 設定値確認

6-1. UUID …　□デフォルトでよい　（設定値： e7d61ea3-f8dd-49c8-8f2f-f2484c07acb9 ）
□指定する　【　　】
記入例 XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX　※32ケタの16進数

6-2. Major…　□デフォルトでよい(設定値：1)
□指定する　【　　】※0～65535の10進数

6-3. Minor…　□Focus指定の連続した番号でよい
□開始番号　【　　】からの連続した番号　※0～65535の10進数

6-4.TxPower …　□デフォルトでよい(設定値：0)
（発信強度）　□指定する　【4、0、-4、-8、-12、-16、-20、-30　】

6-5.Interval　…　□デフォルトでよい(設定値：3000msec)
（発信頻度）　□指定する　【　　】msec　※100msec～10240msec

【弊社記入欄】

FCS1301注文書別紙 記入例

会社名 ：	株式会社〇〇〇〇	受付日 ：	年 月 日
部 署 ：	△△部	フォーカス担当者 ：	

FCS1301B ／ timbe 仕様確認シート

選択項目が複数に分かれる場合は、シートをコピーしてご記入下さい。

1 ／ 2 シート

1 購入製品 ☐FCS1301B ☑timbe

2 購入数量 【 （本紙の設定個数） ／ （ご購入数合計数） 】個

3 企業識別子

☑Focus Systems(デフォルト設定) ☐Apple

3.企業識別子
特に指定がない場合、「FocusSystems」で納品いたします。
「Apple」につきましては、すでにビーコンを利用したシステムをお持ちのお客様で、企業識別子を「Apple」で読取制限をしている

4 電池残量

☑有 ☐無 ☐旧ファーム方式

4.電池残量
ビーコンの発信情報に電池残量情報を載せるか、選択できます。
「旧ファーム方式」につきましては、2018年度以前にFCS1301をご購入されているお客様向けの選択肢でございます。

5 電源ON/OFF機能

☑有 ☐無

5.電源ON/OFF機能
ビーコンのボタンを長押ししたときに、電源ON/OFFができるように設定ができます。操作の違いは下記の通りです。

設定有：長押し ⇒ 電源ON/OFF
ダブルクリック ⇒ 設定アプリとペアリング
シングルクリック ⇒ 特に無し

設定無：長押し ⇒ 特に無し
ダブルクリック ⇒ 特に無し

6 設定値確認

6-1. UUID … ☐デフォルトでよい （設定値： e7d61ea3-f8dd-49c8-8f2f-f2484c07acb9 ）
☑指定する 【 12345678-9abc-def0-1234-56789abcdef 】
記入例XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX-※32ケタの16進数

6-2. Major … ☐デフォルトでよい(設定値：1)
☑指定する 【 5 】※0～65535の10進数

6-3. Minor … ☐Focus指定の連続した番号でよい
☑開始番号 【 1 】からの連続した番号 ※0～65535の10進数

6-4.TxPowe … ☐デフォルトでよい(設定値：0)
(発信強度) ☑指定する 【 4、0、-4、-8、-12、-16、-20、-30 】

6-5.Interval … ☐デフォルトでよい(設定値：3000msec)
(発信頻度) ☑指定する 【 5000 】msec ※100msec～10240msec

6.設定値確認
各設定値の指定がある場合、こちらにご記入ください。
特にご指定がない場合は弊社デフォルト値にて設定・納品いたします。

【FocusSystemsのデフォルト値】
＜UUID＞e7d61ea3-f8dd-49c8-8f2f-f2484c07acb9
＜Major＞1
＜Minor＞弊社発行の数字を連番で入力

【弊社記入欄】